




TOWER

10

PL Instrukcja obsługi

EN User manual

SK Používateľská príručka

CZ Návod k obsluze

RO Instrucțiuni de utilizare

DE Bedienungsanleitung

BG Инструкция за експлоатация

HU Használati útmutató


LT Naudojimo instrukcija

FR Notice d'utilisation

UK Посібник користувача

ES Instrucciones de uso

PT Instruções de utilização



A X5



B X8



C X10



D X10



E X4




F X8




G X5


1




2




3




4



5



6



Nazwa produktu:

Gregman Tower 10

Producent:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowa 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Przed użyciem urządzenia przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA!

- 1 Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie montażu. Niektóre części mogą mieć ostre krawędzie.
- 2 Nie używaj produktu do celów innych niż pierwotnie nadanych przez producenta.
- 3 Nie używaj ostrych przedmiotów takich jak nóż czy nożyczki przy rozpakowywaniu elementów.
- 4 Produkt musi zostać wypoziomowany, ustawiony na płaskim, stabilnym podłożu mogącym wytrzymać obciążenie.
- 5 Przed użyciem produktu upewnij się, że wszystkie elementy są należycie połączone
- 6 Nigdy nie stawaj na regale! Nie używaj półek jako drabiny.
- 7 Nigdy nie obciążaj regatu powyżej wartości wskazanej przez producenta (150 kg na półkę).
- 8 Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w konstrukcji.
- 9 Nie używaj produktu w przypadku uszkodzenia któregośkolwiek z elementów montażowych.
- 10 Regał nie jest zabawką – nie może być używany do zabawy przez dzieci.
- 11 Należy zapewnić centryczny rozkład masy składowanych na regale materiałów.
- 12 Należy zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podtóg i stropów, na których odbywa się składowanie.
- 13 Do ogólnego czyszczenia i konserwacji produktu używaj miękkiej ściereczki z łagodnym detergentem.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dzięki za zaufanie! Z przyjemnością współtworzymy Twoją przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt. Jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Product name:

Gregman Tower 10

Producer:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.

WARNING!

- 1 Be careful when assembling. Some parts may have sharp edges.
- 2 Do not use the product for purposes other than those originally intended by the manufacturer.
- 3 Do not use sharp objects such as a knife or scissors when unpacking the items.
- 4 The product must be leveled, placed on a flat, stable surface that can withstand the load.
- 5 Before using the product, make sure that all components are properly connected
- 6 Never step on the rack! Do not use the shelves as a ladder.
- 7 Never load the rack above the value indicated by the manufacturer (150 kg per shelf).
- 8 Do not make any modifications to the structure.
- 9 Do not use the product if any of the mounting elements are damaged.
- 10 The rack is not a toy - it cannot be used by children.
- 11 A centric distribution of the weight of the materials stored on the rack should be ensured.
- 12 It must be ensured that the weight of the stored load does not exceed the permissible load of the floors and ceilings on which the storage takes place.
- 13 For general cleaning and maintenance of the product, use a soft cloth with a mild detergent.

Use the product only for its intended purpose.

Thanks for your trust! We are happy to co-create your space and we are glad that you have chosen our product. We are sure it will serve you well!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Názov výrobku:

Gregman Tower 10

Výrobca:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Pred použitím zariadenia si prečítajte originálny návod na obsluhu, dodržujte jeho pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.

POZOR!

- 1 Počas montáže budte obzvlášť opatrní. Niektoré časti môžu mať ostré hrany.
- 2 Nepoužívajte produkt na iné účely, ako sú pôvodne určené výrobcom.
- 3 Pri vybaľovaní vecí nepoužívajte ostré predmety, ako sú nôž alebo nožnice.
- 4 Výrobok musí byť vyrovnaný, umiestnený na rovnej, stabilnej ploche, ktorá znesie zaťaženie.
- 5 Pred použitím produktu sa uistite, že sú všetky komponenty správne pripojené.
- 6 Nikdy nevstupujte na regál! Nepoužívajte police ako rebrík.
- 7 Nikdy nezaťažujte regál nad hodnotu uvedenú výrobcom (150 kg na policu).
- 8 Nevykonávajte žiadne modifikácie konštrukcie.
- 9 Výrobok nepoužívajte, ak je niektorý z montážnych prvkov poškodený.
- 10 Regál nie je hračka - nemôžu ho používať deti k hram.
- 11 Malo by sa zabezpečiť centrické rozloženie hmotnosti materiálov uložených na regále.
- 12 Musí sa zabezpečiť, aby hmotnosť uloženého nákladu neprekročila prípustné zaťaženie podláh a stropov, na ktorých sa skladovanie uskutočňuje.
- 13 Na všeobecné čistenie a údržbu produktu používajte mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.

Používajte produkt iba na určený účel.

Ďakujeme za dôveru! Radi spoluvytvárame Váš interiéru a sme radi, že ste si vybrali práve náš produkt. Sme si istí, že Vám bude dobre slúžiť!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Název výrobku:

Gregman Tower 10

Výrobce:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Před použitím spotřebiče si přečtěte originální návod k použití, dodržujte jeho pokyny a uschovejte si jej pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním doporučením.

VAROVÁNÍ!

- 1 Při montáži buďte opatrní. Některé díly mohou mít ostré hrany.
- 2 Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než k jakým byl původně určen výrobcem.
- 3 Při rozbalování nepoužívejte ostré předměty, jako je nůž nebo nůžky.
- 4 Výrobek musí být vyrovnaný, umístěný na rovném, stabilním povrchu, který vydrží zatížení.
- 5 Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připojeny.
- 6 Nikdy na stojan nestoupejte! Nepoužívejte police jako žebřík.
- 7 Regál nikdy nezatěžujte nad hodnotu udávanou výrobcem (150 kg na jednu polici).
- 8 Neprovádějte žádné úpravy konstrukce.
- 9 Nepoužívejte výrobek, pokud je některý z montážních prvků poškozen.
- 10 Regál není hračka - nemohou jej používat děti.
- 11 Je třeba zajistit středové rozložení hmotnosti materiálů uložených na regálu.
- 12 Je třeba zajistit, aby hmotnost uloženého nákladu nepřekročila přípustné zatížení podlah a stropů, na kterých je skladován.
- 13 Pro běžné čištění a údržbu výrobku použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu.

Děkujeme vám za důvěru! Je nám potěšením spoluvytvářet váš prostor a my Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš výrobek.
Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit! Vám dobře sloužit!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Denumirea produsului:

Gregman Tower 10

Producător:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Înainte de a folosi dispozitivul citiți instrucțiunile originale de utilizare, procedați conform indicațiilor din instrucțiuni și păstrați-le ca să le puteți folosi și în viitor. Să aveți grijă în mod special de respectarea recomandărilor referitoare la securitate.

ATENȚIE!

- 1 Acordați o atenție deosebită la asamblarea produsului, deoarece unele piese pot avea marginile ascuțite.
- 2 Nu folosiți produsul în alt scop decât cel pentru care acesta a fost conceput de către producător.
- 3 La despachetarea componentelor evitați folosirea obiectelor ascuțite, cum ar fi un cuțit sau un foarfece.
- 4 Produsul trebuie să fie în poziție dreaptă, așezat pe o suprafață plană, stabilă și menită să susțină o astfel de sarcină pe o perioadă lungă de timp.
- 5 Înaintea primei utilizări, asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate corect.
- 6 Nu stați niciodată cu picioarele pe rafturi. Este interzisă folosirea rafturilor ca scară.
- 7 Nu încărcăți niciodată raftul cu o greutate peste valoarea clar indicată de către producător (150 kg pe raft).
- 8 Este interzisă orice modificare a construcției.
- 9 Dacă vreuna din piesele de asamblare este deteriorată, nu utilizați produsul.
- 10 Raftul nu poate fi folosit ca o jucărie – nu trebuie să fie folosit pentru joacă de către copii.
- 11 Distribuți greutatea materialelor depozitate pe raft pe mijlocul acestuia.
- 12 Verificați dacă greutatea încărcăturii depozitate nu depășește cumva sarcina admisă pe podelele și suprafețele pe care se va face depozitarea.
- 13 În scopul curățării generale precum și întreținerii produsului se recomandă utilizarea unei cârpe moi și a unui detergent neabraziv.

Utilizați produsul numai conform cu destinația acestuia.

Mulțumim pentru încredere! Aranjăm cu plăcere spațiul cu Dvs. și ne bucurăm că ați ales produsul nostru. Suntem siguri că acesta vă va servi bine!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Produktbezeichnung:

Gregman Tower 10

Hersteller:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Originalbetriebsanleitung, befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsempfehlungen.

VORSICHT!

- 1 Bei der Montage ist besondere Vorsicht geboten. Einige Teile können scharfe Kanten haben.
- 2 Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die ursprünglich vom Hersteller vorgesehenen Zwecke.
- 3 Verwenden Sie beim Auspacken der Komponenten keine scharfen Gegenstände wie Messer oder Scheren.
- 4 Das Produkt muss waagrecht auf einer ebenen, stabilen und tragfähigen Fläche aufgestellt werden.
- 5 Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind.
- 6 Treten Sie niemals auf das Regal! Verwenden Sie Regale nicht als Leiter.
- 7 Belasten Sie das Regal niemals über den vom Hersteller angegebenen Wert hinaus. (150 kg pro Regal)
- 8 Nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion vor.
- 9 Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der Befestigungselemente beschädigt ist.
- 10 Das Regal ist kein Spielzeug - es darf von Kindern nicht zum Spielen benutzt werden.
- 11 Achten Sie darauf, dass das Gewicht der auf dem Regal gelagerten Materialien mittig verteilt ist.
- 12 Es ist darauf zu achten, dass das Gewicht der gelagerten Last die zulässige Belastung der Böden und Decken, auf denen die Lagerung erfolgt, nicht überschreitet.
- 13 Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung und Pflege des Geräts ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Es ist uns eine Freude, Ihren Raum mitzugestalten und wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Ihnen gute Dienste leisten wird!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Наименование на продукта:

Gregman Tower 10

Производител:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Преди да ползвате устройството за първи път, прочетете оригиналната инструкция за употреба и следвайте указанията в нея. Запазете я за бъдеща употреба. Обърнете специално внимание на препоръките за безопасност.

ВНИМАНИЕ!

- 1 Бъдете особено внимателни по време на монтажа. Някои части може да имат остри ръбове.
- 2 Не използвайте продукта за различни от първоначално определените от производителя цели.
- 3 Не използвайте остри предмети, като нож или ножица, за разпаковане на елементите.
- 4 Продуктът трябва да бъде изправен и поставен на равна, стабилна повърхност, която да може да издържи натоварването.
- 5 Преди да започнете да ползвате продукта, трябва да се уверите, че всички негови елементи са свързани правилно.
- 6 Никога не стъпвайте върху стелаж! Не използвайте рафтовете като стълба.
- 7 Никога не натоварвайте стелаж над посочената от продуцента стойност (150 kg на рафт).
- 8 Не извършвайте никакви модификации на конструкцията.
- 9 Не използвайте продукта при повреда на някой от монтажните му елементи.
- 10 Стелажът не е играчка - не може да се използва за детска игра.
- 11 Трябва да се осигури централно разпределение на теглото на материалите, съхранявани на стелаж.
- 12 Теглото на складирания товар не трябва да надвишава допустимото натоварване на плоскостите, върху които се съхранява.
- 13 Използвайте мека кърпа с мек почистващ препарат за общо почистване и поддръжка на продукта.

Използвайте продукта само по предназначение.

Благодарим Ви за доверието! С удоволствие ще създадем Вашето пространство и се радваме, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че ще Ви служи добре!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

A termék megnevezése:

Gregman Tower 10

Gyártó:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



A berendezés használata előtt olvassa el az eredeti használati útmutatót, járjon el az útmutatóinak megfelelően és őrizze meg a későbbi felhasználásra. Különösen ügyeljen a biztonságra vonatkozó ajánlásokra.

FIGYELEM!

- 1 Szerelés során különös óvatossággal járjon el. Egyes alkatrészek szélei élesek lehetnek.
- 2 Ne használja a terméket a gyártó által meghatározott rendeltetésétől eltérő célokra.
- 3 Az elemek kicsomagolása során ne használjon olyan éles tárgyakat, mint pl. kés vagy olló.
- 4 A terméket vízszintezni kell, teherbíró, lapos és stabil felületen felállítani.
- 5 A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően össze lett kötve.
- 6 Soha se álljon fel a polcra! Ne használja a polcot létraként.
- 7 Ne terhelje a polcot a gyártó által megadottnál nagyobb mértékben. (150 kg polconként).
- 8 Ne módosítsa a termék szerkezetét.
- 9 Ne használja a terméket bármelyik szerelési elem meghibásodása esetén.
- 10 A polc nem játék – gyermekek nem játszhatnak vele.
- 11 Gondoskodjon a polcon elhelyezett anyagok egyenletes eloszlásáról.
- 12 Ügyeljen arra, hogy a tárolt rakomány tömege ne legyen nagyobb azon padlók és födémek megengedhető teherbírásánál, amelyeken a tárolás történik.
- 13 A termék általános tisztításához és karbantartásához használjon puha törlőruhát finom mosószerrel.

A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.

Köszönjük a bizalmat! Örömmel közreműködünk az Ön terének kialakításánál és örülünk, hogy a termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy jól fogja Önt szolgálni!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Produkto pavadinimas:

Gregman Tower 10

Gamintojas:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir taikykite pateiktas nuorodas ir išsaugokite ją ateičiai. Atkreipkite ypatingą dėmesį į nuorodas dėl saugumo.

PASTABA!

- 1 Laikytis ypatingo atsargumo montavimo metu. Kai kurios dalys gali turėti aštrių briaunų.
- 2 Nenaudokite produkto kitais tikslais, nei nurodyta gamintojo.
- 3 Nenaudokite aštrių daiktų, elementų išėmimo metu.
- 4 Produktas turi būti išlygintas, pastatytas ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti apkrovą.
- 5 Prieš naudojant produktą reikia įsitikinti, kad visi komponentai yra tinkamai sujungti.
- 6 Niekada nestatykite ant lentynos! Nenaudokite lentynų kaip kopėčių.
- 7 Niekada neapkraukite lentynos virš gamintojo nurodytos vertės. (150 kg ant lentynos).
- 8 Nedarykite jokių konstrukcijos pakeitimų.
- 9 Nenaudokite gaminio, jei yra pažeistas koks nors montavimo elementas.
- 10 Lentyna nėra žaistas - negali būti naudojama žaisti vaikams.
- 11 Reikia užtikrinti, kad ant lentynos sandėliuojama apkrova būtų paskirstyta centralizuotai.
- 12 Turi būti užtikrinta, kad sandėliuojamos apkrovos svoris neviršytų leistinos grindų ir lubų, ant kurių atliekamas sandėliavimas, apkrovos.
- 13 Bendram produkto valymui ir priežiūrai naudokite minkštą šluostę su švelniu plovikliu.

Naudokite produktą tik pagal jo paskirtį.

Ačiū už pasitikėjimą! Džiaugiamės kad kartu kuriame Jūsų erdvę ir
džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, kad jis jums
ilgai tarnaus!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Nom du produit :

Gregman Tower 10

Fabricant:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Avant d'utiliser l'appareil, lisez la notice d'utilisation originale, suivez ses instructions et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. Faites particulièrement attention aux recommandations concernant la sécurité.

ATTENTION !

- 1 Il faut faire particulièrement attention pendant le montage. Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants.
- 2 N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles spécifiées à l'origine par le fabricant.
- 3 Nie używajcie produktu do celów innych niż określone przez producenta.
- 4 le produit doit être mis à niveau, placé sur une surface plane et stable capable de supporter la charge.
- 5 Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés.
- 6 Ne montez jamais sur l'étagère ! N'utilisez pas les étagères comme échelle.
- 7 Ne jamais charger l'étagère au-delà de la valeur indiquée par le fabricant. (150 kg par étagère).
- 8 N'apportez aucune modification à la construction.
- 9 N'utilisez pas le produit si l'un des éléments de montage est endommagé.
- 10 L'étagère n'est pas un jouet - elle ne doit pas être utilisée par les enfants pour jouer.
- 11 Veiller à ce que le poids des matériaux stockés sur l'étagère soit réparti de manière centrale.
- 12 Il faut s'assurer que le poids de la charge stockée ne dépasse pas la charge admissible des sols et des plafonds sur lesquels le stockage a lieu.
- 13 Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien général du produit.

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.

Merci pour votre confiance ! Nous sommes heureux de cocréer votre espace et sommes heureux de que vous ayez choisi notre produit. Nous sommes sûrs qu'il vous servira bien !

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Назва продукту:

Gregman Tower 10

Виробник:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Перед використанням пристрою прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок і збережіть її для використання в майбутньому. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.

УВАГА!

- 1 Будьте особливо обережні під час складання. Деякі частини можуть мати гострі краї.
- 2 Не використовуйте виріб для цілей, відмінних від тих, які спочатку передбачав виробник.
- 3 Не використовуйте гострі предмети, такі як ніж або ножиці під час розпакування деталей.
- 4 Виріб необхідно вирівняти, поставити на рівну стійку поверхню, що витримує навантаження.
- 5 Перед використанням виробу переконайтеся, що всі деталі правильно підключені.
- 6 Ніколи не ставайте на стелаж! Не використовуйте полиці як драбину.
- 7 Ніколи не завантажуйте стелаж вище значення, зазначеного виробником. (150 kg на полицю)
- 8 Не вносьте жодних змін у конструкцію.
- 9 Не використовуйте виріб, якщо будь-який з елементів кріплення пошкоджений.
- 10 Стелаж не є іграшкою – ним не можуть користуватися діти.
- 11 Слід забезпечити центрований розподіл ваги матеріалів, що зберігаються на стелажах.
- 12 Необхідно стежити за тим, щоб вага вантажу, що зберігається, не перевищувала допустимого навантаження підлоги та стропів, на яких відбувається зберігання.
- 13 Для загального очищення та догляду за виробом використовуйте м'яку тканину з м'яким миючим засобом.

Використовуйте виріб тільки за призначенням.

Дякуємо за довіру! Ми раді спільно створювати ваш простір і раді, що ви обрали наш продукт. Ми впевнені, що він вам добре послужить!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Nombre del producto:

Gregman Tower 10

Fabricante:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Antes de usar el aparato, lea el manual de instrucciones original, siga sus instrucciones y consérvelo para futuras consultas o uso. Preste especial atención a las recomendaciones de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

- 1 Tenga cuidado al ensamblar. Algunas piezas pueden tener bordes afilados.
- 2 No utilice el producto para fines distintos a los originalmente previstos por el fabricante.
- 3 No use objetos afilados como cuchillos o tijeras al desempacar los artículos.
- 4 El producto debe estar nivelado, colocado sobre una superficie plana y estable que pueda soportar la carga.
- 5 Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén correctamente conectados.
- 6 ¡Nunca se suba al estante! No use las estanterías como una escalera.
- 7 Nunca cargue el estante por encima del valor indicado por el fabricante (150 kg por estante).
- 8 No realice ninguna modificación en la estructura.
- 9 No use el producto si alguno de los elementos de montaje está dañado.
- 10 El estante no es un juguete - no puede ser utilizado por niños.
- 11 Debe asegurarse una distribución centrada del peso de los materiales almacenados en el estante.
- 12 Debe asegurarse de que el peso de la carga almacenada no exceda la carga permisible de los pisos y techos donde se realiza el almacenamiento.
- 13 Para la limpieza y mantenimiento general del producto, use un paño suave con un detergente suave.

Use el producto solo para su propósito previsto.

¡Gracias por su confianza! Nos complace co-crear su espacio y estamos contentos de que haya elegido nuestro producto. ¡Estamos seguros de que le servirá bien!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

Nome do produto:

Gregman Tower 10

Fabricante:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Antes de usar o aparelho, leia o manual de instruções original, siga suas instruções e guarde-o para futuras referências ou uso. Preste atenção especial às recomendações de segurança.

AVISO!

- 1 Tenha cuidado ao montar. Algumas peças podem ter bordas afiadas.
- 2 Não use o produto para fins diferentes dos originalmente pretendidos pelo fabricante.
- 3 Não use objetos cortantes, como faca ou tesoura, ao desembulhar os itens.
- 4 O produto deve estar nivelado, colocado em uma superfície plana e estável que possa suportar a carga.
- 5 Antes de usar o produto, certifique-se de que todos os componentes estejam devidamente conectados.
- 6 Nunca suba na prateleira! Não use as prateleiras como uma escada.
- 7 Nunca carregue a prateleira acima do valor indicado pelo fabricante (150 kg por prateleira).
- 8 Não faça modificações na estrutura.
- 9 Não use o produto se algum dos elementos de montagem estiver danificado.
- 10 A prateleira não é um brinquedo - não pode ser usada por crianças.
- 11 Deve-se assegurar uma distribuição centrada do peso dos materiais armazenados na prateleira.
- 12 Deve-se assegurar que o peso da carga armazenada não exceda a carga permitida dos pisos e tetos onde ocorre o armazenamento.
- 13 Para a limpeza e manutenção geral do produto, use um pano macio com um detergente suave.

Use o produto apenas para o propósito pretendido.

Obrigado pela sua confiança! Estamos felizes em co-criar seu espaço e estamos contentes por você ter escolhido nosso produto. Temos certeza de que ele lhe servirá bem!

www.gregman.plsklep@gregman.pl

